BROLINE

Broline d.o.o. • Gorenjska cesta 19A • 1234 Mengeš • T: 01 500 75 50 • E: info@broline.si • W: www.broline.si

# NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE APARATA ZA VODO

## 1. UPORABA APARATA

- Aparat postavite na ravno, stabilno in suho podlago, najmanj 30 cm od grelnih teles. Okoli prezračevalnih odprtin zagotovite najmanj 10 cm prostega prostora. Aparat s plastenko zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in viri toplote.
- Aparat uporabljajte skladno z navodili proizvajalca. Pred uporabo preverite, ali je nepoškodovan in pravilno priključen na električno omrežje.
- Ob menjavi plastenke si temeljito umijte roke z milom in vodo. Prazno plastenko odstranite, ne da bi se dotikali območja zamaška oziroma odprtine za priklop. Z novo plastenko odstranite zaščitno nalepko oziroma varovalo, kot zahteva način namestitve. Zgornji del plastenke obrišite s čisto, vlažno papirnato brisačo, nato pa jo previdno namestite na aparat, ne da bi se dotikali priključnega mesta.
- **Zamašek hranite ob pripadajoči plastenki do njenega vračila dobavitelju**, saj je pomemben za zagotavljanje sledljivosti. Če ga je treba pri namestitvi odstraniti, ga ne zavrzite.
- Vodo iz plastenke porabite najpozneje v **14 dneh od odprtja plastenke**. Po izteku tega roka plastenko zamenjajte.
- Hladna voda se praviloma toči na modri pipi, vroča pa na rdeči. Grelec vključite samo kadar potrebujete vročo vodo in ob zagotovljeni oskrbi aparata z vodo. Vročo vodo točite previdno zaradi nevarnosti opeklin; pri pipi z varovalom upoštevajte navodila za pravilno uporabo. Ko vroče vode ne potrebujete več, grelec izključite.

## 2. ČIŠČENJE IN HIGIENA

- Ob vsaki menjavi plastenke zunanjost aparata obrišite s čisto, vlažno krpo oziroma papirnato brisačo. Po čiščenju pipic kratkotrajno iztočite nekaj vode.
- Lovilec oziroma zbiralnik vode redno očistite s toplo vodo in detergentom, dobro izperite in osušite. Skrbite za čistočo pipic, zbiralnika in okolice aparata.
- Pred čiščenjem aparat izključite iz električnega omrežja. Vode ne polivajte po aparatu ali električnih delih. Aparata ne razstavljajte in ne izvajajte notranjega čiščenja ali sanitacije sami.
- Notranje čiščenje in sanitacijo vodnega sistema izvaja dobavitelj oziroma njegova servisna služba.

## 3. OKVARE IN NEPRAVILNOSTI

- Ob poškodbi, puščanju, neobičajnem vonju ali okusu vode oziroma drugi nepravilnosti aparat prenehajte uporabljati in nemudoma obvestite dobavitelja ali njegovo servisno službo. Po potrebi izključite grelec in aparat varno odklopite iz električnega omrežja.
- Lokacije aparata ne spreminjajte brez predhodnega soglasja dobavitelja. Popravil in posegov v aparat ne izvajajte sami.
- Prazne plastenke so vračljive in se ne smejo ponovno polniti ali uporabljati za druge namene. Poškodovane plastenke ne nameščajte na aparat.
- Ob sumu na nepravilnost vode plastenke, zamaška in podatkov o seriji (LOT) ne zavrzite, temveč se glede nadaljnjega ravnanja posvetujte z dobaviteljem.

## 4. ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik določi odgovorno osebo, ki skrbi za redno čiščenje, pravočasno menjavo plastenk, pravilno uporabo aparata ter takojšnje sporočanje okvar in drugih nepravilnosti. Uporabnik je dolžen z aparatom, plastenkami in pripadajočo opremo ravnati skrbno ter upoštevati ta navodila in veljavne pogodbene pogoje oziroma splošne pogoje dobavitelja.